

PRO START KORT LAYOUT MINIVÅDOMRÅDE

Gem arbejdsområde LUK tabel  
Åbn Gem tabel LUK alle  
Gem kopi som Filer

Sæt ind Vælg  
Kopier Klip Fortryd Udklipsholder Værktøjer

Nyt listevindue Nyt kortvindue Nyt layoutvindue  
Stifinder Lag Vinduer

Info Pak tabel Tabel  
Udskriv Gem Output

Målebånd

Stifinder

Stifinder

Volumenberegning,....Bes\_naturtyper

Kosmetisk lag

Intervaller af FORSKEL\_KOTE


- 2 til 2,525
- 1,5 til 2
- 1 til 1,5
- 0,75 til 1
- 0,5 til 0,75
- 0,25 til 0,5
- 0,1 til 0,25
- 0,1 til 0,1
- 0,25 til -0,1
- 0,5 til -0,25
- 0,75 til -0,5
- 1 til -0,75
- 1,5 til -1
- 2 til -1,5
- 2,525 til -2
- alle andre

Volumenberegning

Højdekurver

Bassin

Dige



Signaturforklaring for Volumenberegning...

Volumenberegning	
Koteaforskelle	
2	til 2,525
1,5	til 2
1	til 1,5
0,75	til 1
0,5	til 0,75
0,25	til 0,5
0,1	til 0,25
-0,1	til 0,1
-0,25	til -0,1
-0,5	til -0,25
-0,75	til -0,5
-1	til -0,75
-1,5	til -1
-2	til -1,5
-2,525	til -2